

◆菰の長さを調整する方法

(1) 必要な長さを測る




(2) 希望する寸法より少し長めにカットする



(3) 紐を解きながら不要な菰を外す



(4) 必要な寸法の場所で紐を結ぶ



(5) かた結びで留める



(6) 結び終わった紐はお好みの長さにカットする

